


Ersatzteilliste



Teil Nr	Bezeichnung	Menge	Teil Nr	Bezeichnung	Menge
1	Chassis Aufbaueinheit	1	21	Mutter	2
2	Hinterrad Hufbaueinheit	2	22	Unterlegscheibe	2
3	Mutter	3	23	Handachs-Welle Links	1
4	Bugrad	2	24	Handachs-Welle Rechts	1
5	Unterlegscheibe	2	25	Drehstabfeder	1
6	Begrenzungsring	2	26	Ölrücklaufventil Rad	1
7	Hvdraulik Aufbaueinheit	1	27	Handachs-Welle Bolzen	1
8	Schraube	2	28	Radachs-Welle	1
9	Unterlegscheibe	2	29	Splint	1
10	Ausleger Aufbaueinheit	1	30	Unterlegscheibe	1
11	Aufliegeachse	1	31	Rad	1
12	Planscheile	1	32	Unterlegscheibe	1
13	Fettbüchse	1	33	Mutter	1
14	Schubstange Wechselbolzen	2	34	Handachs Schraube	1
15	Begrenzungsring	2	35	Unterlegscheibe	1
16	Verbindungsstrakt	1	36	Vorderglied Arm	1
17	Splint	1	37	Rückteil Arm	1
18	Triebfeder	1	38	Bolzen	1
19	Begrenzungsring	2	39	Handachs Arm	1
20	Unterlegscheibe	2	40	Unterlegscheibe	2